




ご使用前に本ヘッド対応製品の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずご参照ください。




### 各 部 名 称



付属品:



#2プラス両頭ビット



**注意** こちらの製品には本体と充電電池は含まれていません。

**注意** トリガースイッチを切り、バッテリーを必ず本体から外した状態で作業を行ってください。

#### ◆取り付け/取外し方法

(1) 取り付けるには、本体前面の挿入口に「カチッ」としっかりはまるまでヘッドを差し込んでください。

※うまく取り付けられない時は、ヘッドを左右に振る様にながら差し込むと本体、ヘッド両方の回転軸の溝がかみ合い、取り付け易くなります。それでもうまく取りつかない場合は、ヘッド側の回転軸を直接指で回して調節してください。

(2) 取り外すには、正/逆転ロックスイッチ①を中央位置にセットし、ヘッドリリースボタン②を押しながら取り外します。

#### ◆正/逆転ロックスイッチ

左図の方向から見て、正/逆転ロックスイッチ (①) を左側から一杯に押すと正転します。ロックスイッチを右側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておく、トリガースイッチ (③) がロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。この正/逆転ロックスイッチ (①) の位置を替えるときは、必ずトリガースイッチを放してください。

#### ◆無段変速トリガースイッチ

左図のように、トリガースイッチ (③) を引くと作動します。またトリガースイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、深く引くと高速、浅く引くと低速というように速度を調節できます。


#### ◆ビットの取り付け・取り外し方

スリーブ (④) を矢印の方向に引きビットを差し込み、スリーブを放してください。使用前にビットがしっかりロックされていることを確認の上、ご使用ください。

取り外し方は、取り付ける場合と逆の手順で行ってください。



日本で一般的に使用されているビットは、A=16mm B=13mmのタイプです。  
表中☆の仕様の六角軸ビットを使用される場合はビットピースが必要となります。取り付けの際はビットピース、ビットの順でスリーブに差し込んでください。  
使用されている六角軸ビットの二面幅が6.35mmであることをご確認ください。



ビットのサイズ		ビットピース (別売)
A=16mm B=13mm		▶ 不要
☆ A=11mm B= 9mm		▶ 必要



本製品にはビットピースは付属しておりません。ビットピースは別売にて販売しています。お買い上げの販売店もしくは当社までお問い合わせください。(ビットピース：部品番号5147994-00)



**注意**

ビットは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分の場合はスリーブが元の位置まで戻らず、ビットの固定ができません。  
上記ビットサイズの表以外のサイズのビットや、ビットピースが必要なタイプにビットピースを使用せず無理に使用しないでください。作業中にビットが抜けたり、取り外しが固くなることがあります。

## 仕 様

▽本体

定格電圧

DC18V

●インパクトドライバー：

回転数

0-3100回/分 (無段変速)

打撃数

0-4000回/分

最大トルク

140N・m

チャック

二面幅6.35mm六角軸



**警告**

・インパクトヘッドを本体に取り付ける前に、必ず充電電池を本体から外してください。  
先端工具の取り付け作業を行う前に必ず充電電池を本体から外してください。  
充電電池を本体につけたまま行なうと事故の原因になります。

## 製品保証書

### <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。  
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。
  - ・製品
  - ・必要事項を記入した本書
  - ・レシート（領収書）またはそのコピーお買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
  - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
  - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
  - ◆移動、落下などによる故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V (50 / 60Hz) でない環境でのご使用による故障および損傷
  - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電電池、電源、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

### <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

### <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



## ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

### お客様記入欄

フリガナ			
お名前			
TEL	( )		
ご住所	(〒 ) 都道府県		
製品名		型番	
マルチツール用 インパクトドライバーヘッド		EIH183	
お買い上げ日		販売店名	
年 月 日			
販売店住所			
TEL : ( )			

ポップリベット・ファスナー株式会社  
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F  
TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788